

Informačný list výrobku

| | |
|--|----------------------|
| Obchodná značka | Electrolux |
| Model | LKR500001W 943005317 |
| Index energetickej účinnosti EEI – Hlavná rúra | 94.9 |
| Trieda energetickej účinnosti – Hlavná rúra | A |
| Spotreba energie pri štandardnej náplni, tradičný režim (kWh/cyklus) – Hlavná rúra | 0.75 |
| Počet dutín | 1 |
| Zdroj tepla | Prúd |
| Objem (l) – Hlavná rúra | 56 |

INFORMÁCIE O PRODUKTE PODĽA EU 66/2014

| Attribute Name | Position | Symbol | Value | Unit |
|--|-------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------|
| Identifikácia modelu | | | LKR500001W 943005317 | |
| Typ varnej dosky | | | Hob inside Freestanding Cooker | |
| Pocet zón na varenie | | | 4 | |
| Pocet plôch na varenie na varenie | | | 0 | |
| Technológia ohrevu (indukčné zóny a plochy na varenie, sálavé zóny na varenie, pevné platne) | | | Radiant Heater | |
| V prípade kruhových zón alebo plôch na varenie: priemer plochy užitočného povrchu na elektricky ohrievanú zónu na varenie, zaokrúhlený na najbližších 5 mm | Left Front | Ø | 18,0 | cm |
| | Left Rear | Ø | 14,0 | cm |
| | Right Front | Ø | 14,0 | cm |
| | Right Rear | Ø | 18,0 | cm |
| Vypocítaná spotreba energie na zónu alebo plochu na varenie na kg | Left Front | EC ^{electric cooking} | 179.4 | Wh/kg |
| | Left Rear | EC ^{electric cooking} | 180.3 | Wh/kg |
| | Right Front | EC ^{electric cooking} | 180.3 | Wh/kg |
| | Right Rear | EC ^{electric cooking} | 179.4 | Wh/kg |
| Spotreba energie varnej dosky vypocítaná na kg | | EC ^{electric hob} | 179.9 | Wh/kg |

EN 60350-2 - Household electric cooking appliances -- Part 2: Hobs - Methods for measuring performance"

Odporúčania pre správne používanie s cieľom zníženia dopadu na životné prostredie:

- Keď zohrievate vodu, použite len také množstvo, aké potrebujete.
- Na riad podľa možnosti vždy položte pokrievku.
- Kuchynský riad položte na varnú zónu pred jej zapnutím.
- Na menšie varné zóny položte menší riad.
- Kuchynský riad položte priamo do stredu varnej zóny.
- Zvyškové teplo využite na udržiavanie teploty jedla alebo na jeho roztopenie."

INFORMÁCIE O PRODUKTE PODĽA EU 66/2014

| Attribute Name | Position | Symbol | Value | Unit |
|--|----------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| Identifikácia modelu | | | LKR500001W 943005317 | |
| Typ rúry na pečenie | | | Oven inside freestanding cooker | |
| Hmotnosť spotrebica | | M | 39,0 | Kg |
| Pocet vykurovacích častí | | | 1 | |
| Zdroj tepla na vykurovaciu časť (elektrická energia alebo plyn) | | | elektrická | |
| Objem na vykurovaciu časť | - | V | 56 | L |
| Spotreba energie (elektriny) potrebnej na ohrev štandardizovaného obsahu vo vykurovacej časti rúry na pečenie s ohrevom na elektrickú energiu počas cyklu v bežnom režime na vykurovaciu časť (konečná elektrická energia) | - | EC _{electric cavity} | 0.75 | kWh/cyklu s |
| Index energetickej účinnosti na vykurovaciu časť | - | EEI _{cavity} | 94.9 | |

EN 60350-1 - Elektrické varné spotrebiče pre domácnosť. Časť 1: Sporáky, rúry, parné rúry a grily. Metódy merania výkonových parametrov."

Odporúčania pre správne používanie s cieľom zníženia dopadu na životné prostredie:

- Uistite sa, že sú dvierka rúry počas jej prevádzky správne zatvorené. Počas pečenia neotvárajte dvierka príliš často. Tesnenie dvierok udržiavajte čisté a uistite sa, že je upevnené na svojom mieste.
- Úsporu energie podporíte použitím kovového kuchynského riadu.
- Ak je to možné, rúru pred pečením nepredhrievajte.
- Keď pripravujete niekoľko pokrmov naraz, zachovajte čo najkratšie prestávky medzi pečením.
- Ďalšie informácie sú dostupné v kapitole „Energetická účinnosť“ v návode na použitie."