

A Product fiche

B Supplier	Panasonic Corporation
C Model ID	TX-40C300E
D Energy efficiency class	A++
E Visible screen size (diagonal)	100 cm / 40 inches
F On mode average power consumption	33 W
G Annual energy consumption *1	48 kWh
H Standby power consumption *2	<0,5 W
I Off mode power consumption	<0,01
J Screen resolution	1920 x 1080

K *1: Energy consumption 48 kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days.

The actual energy consumption will depend on how the television is used.

L *2: when the TV is turned off with the remote control and no function is active.

M For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.

Español	A Ficha de producto B Proveedor C Diagonal visible de la pantalla D Consumo de electricidad en modo apagado E Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión. F Cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa G Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor. H Información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.	C Identificador del modelo D Clase de eficiencia energética E Resolución de la pantalla F Resolución de la pantalla G Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión. H Cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa I Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.	G Consumo de energía anual H Consumo de electricidad en espera I Consumo de electricidad en modo apagado J Resolución de la pantalla K Resolución de la pantalla L Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión. M Cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa N Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.
Svenska	A Informationsblad B Leverantör C Synlig skärmdiagonal D Effektförbrukning i standbyläge E Effektförbrukning i friläge F Skärmupplösning G Modellbeteckning H Energieffektivitetsklass I Energieffektivitetsklass J Skärmupplösning K Energieffektivitetsklass L Energieffektivitetsklass M Energieffektivitetsklass N Energieffektivitetsklass	G Modellbeteckning H Energieffektivitetsklass I Energieffektivitetsklass J Skärmupplösning K Energieffektivitetsklass L Energieffektivitetsklass M Energieffektivitetsklass N Energieffektivitetsklass	G Arligt energiförbrukning H Effektförbrukning i standbyläge I Effektförbrukning i friläge J Skärmupplösning K Energieffektivitetsklass L Energieffektivitetsklass M Energieffektivitetsklass N Energieffektivitetsklass
Norsk	A Produktinfo B Leverandør C Synlig skjerm-diagonal D Strømförbruk i på-modus E Strømförbruk i på-modus F Strømförbruk i på-modus G Strømförbruk i på-modus H Strømförbruk i på-modus I Strømförbruk i på-modus J Strømförbruk i på-modus K Strømförbruk i på-modus L Strømförbruk i på-modus M Strømförbruk i på-modus N Strømförbruk i på-modus	C Modell-ID D Energieffektivitetsklasse E Energieffektivitetsklasse F Energieffektivitetsklasse G Energieffektivitetsklasse H Energieffektivitetsklasse I Energieffektivitetsklasse J Energieffektivitetsklasse K Energieffektivitetsklasse L Energieffektivitetsklasse M Energieffektivitetsklasse N Energieffektivitetsklasse	G Arligt energiförbrukning H Strømförbruk i standby I Strømförbruk i off-modus J Strømförbruk i off-modus K Strømförbruk i off-modus L Strømförbruk i off-modus M Strømförbruk i off-modus N Strømförbruk i off-modus
Finland	A Tuoteseloste B Varamittijä C Näkyvästi olevan kuvapinnän lävitys D Tehonkulutus päällekytketynä -tilassa E Tehonkulutus päällekytketynä -tilassa F Tehonkulutus päällekytketynä -tilassa G Tehonkulutus: XYZ kWh:a vuodessa, kun oletetaan, että televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu televisioon käytettävästä. H Tuotteen energiankulutus I Tuotteen energiankulutus J Tuotteen energiankulutus K Tuotteen energiankulutus L Tuotteen energiankulutus M Tuotteen energiankulutus N Tuotteen energiankulutus	G Mallitunniste H Vuotuinen energiankulutus I Vuotuinen energiankulutus J Vuotuinen energiankulutus K Vuotuinen energiankulutus L Vuotuinen energiankulutus M Vuotuinen energiankulutus N Vuotuinen energiankulutus	G Arligt energiförbrukning H Strømförbruk i standby I Strømförbruk i off-modus J Strømförbruk i off-modus K Strømförbruk i off-modus L Strømförbruk i off-modus M Strømförbruk i off-modus N Strømförbruk i off-modus
Magyar	A Termékismertető adatai B Beszállító C Látható képfelbontás nagysága D Bekapcsolás üzemi módombeli energiafogyasztás E A televíziókészülék napi 4 óráz üzemi mellett az év 365 napjára vetítve évente XYZ kWh mennyiségű energiát fogyaszt. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ. F Amikor a TV-t a távirányítótól kapcsoljuk ki, és nincs aktív funkció G További információért a névelges energiafogyasztással kapcsolatban olvassa el a TV hátulján burkolatán található címkét. H Információs list: výrobku I Dodávateľ J Viditeľná úhľoroknica obrazovky K Spotreba elektrickej energie v zapnutom stave L Spotreba elektrickej energie XYZ kWh za rok vzhľadom na spotrebu elektrickej energie televízie používajúcej prijímače, ktoré je v prevozu 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba elektrickej energie závisí na spôsobu použitia televízneho prijímača. M Kďždý je televízor vypnutý ďalšíkovým ovládačom a není aktivní žádná funkce. N Informace o ijenovitém příkonu najdete na štítku na zadním krytu televizoru.	C Tipusazonosító D Energiatárolékonyági osztály E Látható képfelbontás nagysága F Bekapcsolás üzemi módombeli energiafogyasztás G A televíziókészülék napi 4 óráz üzemi mellett az év 365 napjára vetítve évente XYZ kWh mennyiségű energiát fogyaszt. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ. H Amikor a TV-t a távirányítótól kapcsoljuk ki, és nincs aktív funkció I További információért a névelges energiafogyasztással kapcsolatban olvassa el a TV hátulján burkolatán található címkét. J Információs list: výrobku K Spotreba elektrickej energie v zapnutom stave L Spotreba elektrickej energie XYZ kWh za rok vzhľadom na spotrebu elektrickej energie televízie používajúcej prijímače, ktoré je v prevozu 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba elektrickej energie závisí na spôsobu použitia televízneho prijímača. M Kďždý je televízor vypnutý ďalšíkovým ovládačom a není aktivní žádná funkce. N Informace o ijenovitém příkonu najdete na štítku na zadním krytu televizoru.	G Éves energiafogyasztás H Készenléti üzemi módombeli energiafogyasztás I Készenléti üzemi módombeli energiafogyasztás J Készenléti üzemi módombeli energiafogyasztás K Készenléti üzemi módombeli energiafogyasztás L Készenléti üzemi módombeli energiafogyasztás M Készenléti üzemi módombeli energiafogyasztás N Készenléti üzemi módombeli energiafogyasztás

Deutsch	A Produktdatenblatt B Lieferanten C Jährlicher Energieverbrauch D Leistungsaufnahme im Betriebs-Zustand E Leistungsaufnahme im Aus-Zustand F Leistungsaufnahme im Ein-Zustand G Leistungsaufnahme im Aus-Zustand H Leistungsaufnahme im Aus-Zustand I Leistungsaufnahme im Aus-Zustand J Leistungsaufnahme im Aus-Zustand K Leistungsaufnahme im Aus-Zustand L Leistungsaufnahme im Aus-Zustand M Leistungsaufnahme im Aus-Zustand N Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	C Modellkennung D Energieeffizienzklasse E Leistungsaufnahme im Aus-Zustand F Leistungsaufnahme im Aus-Zustand G Leistungsaufnahme im Aus-Zustand H Leistungsaufnahme im Aus-Zustand I Leistungsaufnahme im Aus-Zustand J Leistungsaufnahme im Aus-Zustand K Leistungsaufnahme im Aus-Zustand L Leistungsaufnahme im Aus-Zustand M Leistungsaufnahme im Aus-Zustand N Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	G Jährlicher Energieverbrauch H Leistungsaufnahme im Betriebs-Zustand I Leistungsaufnahme im Aus-Zustand J Leistungsaufnahme im Aus-Zustand K Leistungsaufnahme im Aus-Zustand L Leistungsaufnahme im Aus-Zustand M Leistungsaufnahme im Aus-Zustand N Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	
Nederlands	A Productkaart B Leverancier C Typeaanduiding D Energie-efficiëntieklasse E Zichtbare scherm-diagonaal F Elektriciteitsverbruik in de slaapstand G Elektriciteitsverbruik in de uitstand H Elektriciteitsverbruik in de uitstand I Schermresolutie J Schermresolutie K Schermresolutie L Schermresolutie M Schermresolutie N Schermresolutie	G Jaarlijks energieverbruik H Elektriciteitsverbruik in de slaapstand I Elektriciteitsverbruik in de uitstand J Elektriciteitsverbruik in de uitstand K Schermresolutie L Schermresolutie M Schermresolutie N Schermresolutie	G Jaarlijks energieverbruik H Elektriciteitsverbruik in de slaapstand I Elektriciteitsverbruik in de uitstand J Elektriciteitsverbruik in de uitstand K Schermresolutie L Schermresolutie M Schermresolutie N Schermresolutie	G Jaarlijks energieverbruik H Elektriciteitsverbruik in de slaapstand I Elektriciteitsverbruik in de uitstand J Elektriciteitsverbruik in de uitstand K Schermresolutie L Schermresolutie M Schermresolutie N Schermresolutie
Nederlands	A Productkaart B Leverancier C Typeaanduiding D Energie-efficiëntieklasse E Zichtbare scherm-diagonaal F Elektriciteitsverbruik in de slaapstand G Elektriciteitsverbruik in de uitstand H Elektriciteitsverbruik in de uitstand I Schermresolutie J Schermresolutie K Schermresolutie L Schermresolutie M Schermresolutie N Schermresolutie	G Jaarlijks energieverbruik H Elektriciteitsverbruik in de slaapstand I Elektriciteitsverbruik in de uitstand J Elektriciteitsverbruik in de uitstand K Schermresolutie L Schermresolutie M Schermresolutie N Schermresolutie	G Jaarlijks energieverbruik H Elektriciteitsverbruik in de slaapstand I Elektriciteitsverbruik in de uitstand J Elektriciteitsverbruik in de uitstand K Schermresolutie L Schermresolutie M Schermresolutie N Schermresolutie	G Jaarlijks energieverbruik H Elektriciteitsverbruik in de slaapstand I Elektriciteitsverbruik in de uitstand J Elektriciteitsverbruik in de uitstand K Schermresolutie L Schermresolutie M Schermresolutie N Schermresolutie
Italiano	A Scheda prodotto B Fornitore C Diagonale dello schermo visibile D Consumo di energia in modo stand-by E Consumo di energia in modo acceso F Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore. G Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni H Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore. I Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening er geen functies actief zijn J Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik K Scheda prodotto L Fornitore M Diagonale dello schermo visibile N Consumo di energia in modo stand-by O Consumo di energia in modo acceso P Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore. Q Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni R Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.	C Identificatore del modello D Classe di efficienza energetica E Consumo di energia in modo stand-by F Consumo di energia in modo acceso G Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore. H Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni I Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening er geen functies actief zijn J Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik K Scheda prodotto L Fornitore M Diagonale dello schermo visibile N Consumo di energia in modo stand-by O Consumo di energia in modo acceso P Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore. Q Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni R Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.	C Identificatore del modello D Classe di efficienza energetica E Consumo di energia in modo stand-by F Consumo di energia in modo acceso G Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore. H Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni I Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening er geen functies actief zijn J Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik K Scheda prodotto L Fornitore M Diagonale dello schermo visibile N Consumo di energia in modo stand-by O Consumo di energia in modo acceso P Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore. Q Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni R Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.	C Identificatore del modello D Classe di efficienza energetica E Consumo di energia in modo stand-by F Consumo di energia in modo acceso G Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore. H Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni I Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening er geen functies actief zijn J Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik K Scheda prodotto L Fornitore M Diagonale dello schermo visibile N Consumo di energia in modo stand-by O Consumo di energia in modo acceso P Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore. Q Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni R Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.
Français	A Fiche produit B Fournisseur C Diagonale d'écran visible D Consommation électrique en mode arrêt E Consommation électrique en mode marche F Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur. G Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active. H Pour les informations sur le consommation d'énergie nominale, faire référence à l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur. I Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening er geen functies actief zijn J Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik K Scheda prodotto L Fornitore M Diagonale dello schermo visibile N Consumo di energia in modo stand-by O Consumo di energia in modo acceso P Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore. Q Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni R Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.	C Référence du modèle D Classe d'efficacité énergétique E Consommation électrique en mode arrêt F Consommation électrique en mode marche G Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur. H Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active. I Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening er geen functies actief zijn J Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik K Scheda prodotto L Fornitore M Diagonale dello schermo visibile N Consumo di energia in modo stand-by O Consumo di energia in modo acceso P Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore. Q Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni R Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.	C Référence du modèle D Classe d'efficacité énergétique E Consommation électrique en mode arrêt F Consommation électrique en mode marche G Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur. H Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active. I Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening er geen functies actief zijn J Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik K Scheda prodotto L Fornitore M Diagonale dello schermo visible N Consumo di energia in modo stand-by O Consumo di energia in modo acceso P Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore. Q Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni R Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.	C Référence du modèle D Classe d'efficacité énergétique E Consommation électrique en mode arrêt F Consommation électrique en mode marche G Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur. H Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active. I Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening er geen functies actief zijn J Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik K Scheda prodotto L Fornitore M Diagonale dello schermo visible N Consumo di energia in modo stand-by O Consumo di energia in modo acceso P Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore. Q Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni R Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.
Lietuvių k.	A Gaminiio kortelė B Tieklejas C Matoma ekrano ištiržainė D Energijos sunaudojimas įjungus gaminį E Energijos sunaudojimas įjungus gaminį F Energijos sunaudojimas per metus nurodomas atsižvelgus į tai, kiek energijos sunaudojama televizoriui veikiant 4 valandas per dieną 365 dienas iš eilės. Faktinį energijos sunaudojimą lemia tai, kiek laiko bus naudojamas televizorius. G Kai televizorius išjungiamas naudojant nuotolinį valdymą, o televizorius nėra aktyvus, funkcijos nenaudojamos. H Informacija apie vadinąjį energijos suvartojimą žr. etiketę ant televizoriaus galinio gaubto. I Fich de produit J Fornecedor K Diagonale visível do ecrã L Consumo em termos de potência, no estado activo M Consumo de energia XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado. N Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função O Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.	C Modelio identifikatorius D Energijos efektyvumo klasė E Energijos sunaudojimas įjungus gaminį F Energijos sunaudojimas įjungus gaminį G Energijos sunaudojimas per metus nurodomas atsižvelgus į tai, kiek energijos sunaudojama televizoriui veikiant 4 valandas per dieną 365 dienas iš eilės. Faktinį energijos sunaudojimą lemia tai, kiek laiko bus naudojamas televizorius. H Informacija apie vadinąjį energijos suvartojimą žr. etiketę ant televizoriaus galinio gaubto. I Fich de produit J Fornecedor K Diagonale visível do ecrã L Consumo em termos de potência, no estado activo M Consumo de energia XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado. N Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função O Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.	C Modelio identifikatorius D Energijos efektyvumo klasė E Energijos sunaudojimas įjungus gaminį F Energijos sunaudojimas įjungus gaminį G Energijos sunaudojimas per metus nurodomas atsižvelgus į tai, kiek energijos sunaudojama televizoriui veikiant 4 valandas per dieną 365 dienas iš eilės. Faktinį energijos sunaudojimą lemia tai, kiek laiko bus naudojamas televizorius. H Informacija apie vadinąjį energijos suvartojimą žr. etiketę ant televizoriaus galinio gaubto. I Fich de produit J Fornecedor K Diagonale visível do ecrã L Consumo em termos de potência, no estado activo M Consumo de energia XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado. N Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função O Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.	C Modelio identifikatorius D Energijos efektyvumo klasė E Energijos sunaudojimas įjungus gaminį F Energijos sunaudojimas įjungus gaminį G Energijos sunaudojimas per metus nurodomas atsižvelgus į tai, kiek energijos sunaudojama televizoriui veikiant 4 valandas per dieną 365 dienas iš eilės. Faktinį energijos sunaudojimą lemia tai, kiek laiko bus naudojamas televizorius. H Informacija apie vadinąjį energijos suvartojimą žr. etiketę ant televizoriaus galinio gaubto. I Fich de produit J Fornecedor K Diagonale visível do ecrã L Consumo em termos de potência, no estado activo M Consumo de energia XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado. N Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função O Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.
Português	A Ficha de produto B Fornecedor C Classe de eficiência energética D Diagonal visível do ecrã E Consumo em termos de potência, no estado activo F Consumo de energia XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado. G Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função H Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.	C Identificador de modelo D Classe de eficiência energética E Consumo em termos de potência, no estado activo F Consumo de energia XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado. G Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função H Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.	C Identificador de modelo D Classe de eficiência energética E Consumo em termos de potência, no estado activo F Consumo de energia XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado. G Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função H Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.	C Identificador de modelo D Classe de eficiência energética E Consumo em termos de potência, no estado activo F Consumo de energia XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado. G Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função H Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.

