

A Product Fiche

| | | |
|----------|--|--------------|
| B | Supplier | Philips |
| C | Model ID | 65OLED873/12 |
| D | Energy Efficiency Class | B |
| E | Visible screen size (diagonal) | 164cm/65inch |
| F | On mode average power consumption (W) | 176 |
| G | Annual Energy Consumption (kWh) *1 | 257 |
| H | Standby Power Consumption (W) *2 | 0.3 |
| I | Off mode Power Consumption (W) | 0.3 |
| J | Screen resolution (pixels) | 3840x2160 |

K *1: Energy consumption kWh per year; based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption depends on how the television is used.

L *2: When the TV is turned off with the remote control and no function is active.

M For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.

| | | | | | | |
|----------------|----------|--|----------|----------------------------------|----------|--|
| Deutsch | A | Produktdatenblatt | C | Modellkennung | G | Jährlicher Energieverbrauch |
| | B | Lieferanten | D | Energieeffizienzklasse | H | Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand |
| | E | Sichtbare Bildschirmdiagonale | I | Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | J | Bildschirmauflösung |
| | F | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | | | | |
| | K | Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr; auf de Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab. | | | | |
| | L | Wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist. | | | | |
| | M | Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers. | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------|----------|---|----------|---------------------------------------|----------|---|
| Nederlands | A | Productkaart | C | Typeaanduiding | G | Jaarlijks energieverbruik |
| | B | Leverancier | D | Energie-efficiëntieklasse | H | Elektriciteitsverbruik in de slaapstand |
| | E | Zichtbare schermdiagonaal | I | Elektriciteitsverbruik in de uitstand | J | Schermeresolutie |
| | F | Elektriciteitsverbruik in de gebruiksstand | | | | |
| | K | Energieverbruik XYZ kWh per jaar; gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt gebruikt. | | | | |
| | L | Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn. | | | | |
| | M | Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik. | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|----------|---|----------|-----------------------------------|----------|-------------------------------------|
| Italiano | A | Scheda prodotto | C | Identificatore del modello | G | Consumo annuo di energia |
| | B | Fornitore | D | Classe di efficienza energetica | H | Consumo di energia in modo stand-by |
| | E | Diagonale dello schermo visibile | I | Consumo di energia in modo spento | J | Risoluzione dello schermo |
| | F | Consumo di energia in modo acceso | | | | |
| | K | Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore. | | | | |
| | L | Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni. | | | | |
| | M | Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore. | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|----------|---|----------|---------------------------------------|----------|--|
| Français | A | Fiche produit | C | Référence du modèle | G | Consommation d'énergie annuelle |
| | B | Fournisseur | D | Classe d'efficacité énergétique | H | Consommation électrique en mode veille |
| | E | Diagonale d'écran visible | I | Consommation électrique en mode arrêt | J | Résolution de l'écran |
| | F | Consommation électrique en mode marche | | | | |
| | K | Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur. | | | | |
| | L | Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active. | | | | |
| | M | La consommation nominale est indiquée sur l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur. | | | | |

| | | | | | | |
|----------------|----------|---|----------|---|----------|-----------------------------------|
| Español | A | Ficha de producto | C | Identificador del modelo | G | Consumo de energía anual |
| | B | Proveedor | D | Clase de eficiencia energética | H | Consumo de electricidad en espera |
| | E | Diagonal visible de la pantalla | I | Consumo de electricidad en modo apagado | J | Resolución de la pantalla |
| | F | Consumo de electricidad en modo encendido | | | | |
| | K | Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión. | | | | |
| | L | Cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa. | | | | |
| | M | Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor. | | | | |

| | | | | | | |
|----------------|----------|--|----------|------------------------------|----------|---------------------------------|
| Svenska | A | Informationsblad | C | Modellbeteckning | G | Årlig energiförbrukning |
| | B | Leverantör | D | Energieffektivitetsklass | H | Effektförbrukning i standbyläge |
| | E | Synlig skärmdiagonal | I | Effektförbrukning i frånläge | J | Skärmapplösning |
| | F | Effektförbrukning i påläge | | | | |
| | K | Energiförbrukning 'XYZ' kWh per år; beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används. | | | | |
| | L | När TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv. | | | | |
| | M | För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida. | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|----------|--|----------|---------------------------|----------|------------------------|
| Norsk | A | Produktinfo | C | Modell-ID | G | Årlig energiforbruk |
| | B | Leverandør | D | Energieffektivitetsklasse | H | Strømforbruk i standby |
| | E | Synlig skjerm-diagonal | I | Strømforbruk i off-modus | J | Skjermoppløsning |
| | F | Strømforbruk i på-modus | | | | |
| | K | Energiforbruk XYZ kWh per år; strømforbruket er basert på bruk av TV-en for 4 timer per dag for 365 dager. Det faktiske energiforbruket vil være avhengig av hvordan TV-en brukes. | | | | |
| | L | Når TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv. | | | | |
| | M | For informasjon om nominell effekt, se etiketten på TV-bakdekselet. | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|----------|--|----------|-----------------------------------|----------|------------------------------|
| Suomi | A | Tuoteseloste | C | Mallitunniste | G | Vuotuinen energiankulutus |
| | B | Tavarantoimittaja | D | Energiatehokkuusluokka | H | Valmiustilan energiankulutus |
| | E | Näkyvässä olevan kuvapinnan lävistäjä | I | Tehonkulutus pois päältä -tilassa | J | Kuvaruudun resoluutio |
| | F | Tehonkulutus päälle kytkettyinä -tilassa | | | | |
| | K | Energiankulutus XYZ kWh:a vuodessa, kun oletetaan, että televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä. | | | | |
| | L | Kun TV on sammutettu kaukosäätimestä ja mikään toiminto ei ole käytössä. | | | | |
| | M | Tietoja nimellisestä virrankulutuksesta on kyltissä television takakannessa. | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|--|----------|----------------------------|----------|--|
| Lietuvių k. | A | Gaminio kortelė | C | Modelio identifikatorius | G | Metinis energijos sunaudojimas |
| | B | Tiekėjas | D | Energijos efektyvumo klasė | H | Energijos sunaudojimas budėjimo režimu |
| | E | Matoma ekrano įstrižainė | | | I | Energijos sunaudojimas išjungus gaminį |
| | F | Energijos sunaudojimas įjungus gaminį | | | J | Ekrano skiriamoji geba |
| | K | XYZ kWh energijos sunaudojimas per metus nurodomas atsižvelgus į tai, kiek energijos sunaudojama televizoriui veikiant 4 valandas per dieną 365 dienas iš eilės. Faktinį energijos sunaudojimą lems tai, kiek laiko bus naudojamas televizorius. | | | | |
| L | Išjungus televizorių nuotoliniu valdymo įrenginiu, kai neveikia jokia funkcija. | | | | | |
| M | Informaciją apie vardinį energijos suvartojimą žr. etiketėje ant televizoriaus galinio gaubto. | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|---|--|----------|---------------------------------|----------|---|
| Português | A | Ficha de produto | C | Identificador de modelo | G | Consumo de energia anual |
| | B | Fornecedor | D | Classe de eficiência energética | H | Consumo, em termos de potência, em estado de vigília |
| | E | Diagonal visível do ecrã | | | I | Consumo, em termos de potência, em estado de desactivação |
| | F | Consumo, em termos de potência, no estado activo | | | J | Resolução do ecrã |
| | K | Consumo de energia de XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado. | | | | |
| L | Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função. | | | | | |
| M | Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor. | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|--|---|----------|---------------------------|----------|------------------------------------|
| Dansk | A | Datablad | C | Modelidentifikation | G | Årligt energiforbrug |
| | B | Leverandør | D | Energieffektivitetsklasse | H | Effektforbruget i standbytilstand |
| | E | Synlig skærm diagonal | | | I | Effektforbruget i slukket tilstand |
| | F | Effektforbruget i tændt tilstand | | | J | Skærmopløsning |
| | K | Energiforbrug: XYZ kWh om året, beregnet som fjernsynets effektforbrug, hvis det er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil bero på, hvordan fjernsynet bruges. | | | | |
| L | Når fjernsynet er slukket med fjernbetjeningen og ingen funktioner er aktive. | | | | | |
| M | For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærkaten på fjernsynets bagbeklædning. | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|--|--|----------|--------------------------------|----------|---|
| Български | A | Продуктов фиш | C | Идентификатор на модела | G | Годишна консумация на енергия |
| | B | Доставчик | D | Клас на енерги йна ефективност | H | Консумация на енергия в режим "в готовност" |
| | E | Видим диагонал на екрана | | | I | Консумация на енергия в режим "изключен" |
| | F | Консумация на енергия в режим "включен" | | | J | Разделителна способнол на екрана |
| | K | Консумация на енергия XYZ kWh годишно, изчислена на базата на 4 работни часа дневно при 365 дни. Действително консумираната енергия ще зависи от начина на употреба на телевизора. | | | | |
| L | когато телевизорът е изключен от дистанционното управление и няма активна функция. | | | | | |
| M | За информация за номиналната консумация на енергия вижте етикета върху задния капак на телевизора. | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|--|--|----------|-------------------------------|----------|------------------------------------|
| Română | A | Fișa produsului | C | Referință model | G | Consumul anual de energie |
| | B | Furnizor | D | Clasa de eficiență energetică | H | Puterea consumată în modul standby |
| | E | Diagonala vizibilă a ecranului | | | I | Puterea consumată în modul oprit |
| | F | Puterea consumată în modul activ | | | J | Rezoluție ecran |
| | K | Consumul de energie de XYZ kWh pe an, pe baza puterii consumate de aparatul TV atunci când este în funcțiune 4 ore pe zi timp de 365 de zile; consumul real de energie depinde de condițiile de utilizare a aparatului TV. | | | | |
| L | Când televizorul este oprit cu telecomandă și nu este activă nicio funcție. | | | | | |
| M | Pentru informații privind consumul nominal de energie, consultați eticheta de pe capacul posterior al televizorului. | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------|--|---|----------|---------------------------|----------|--|
| Latviešu valoda | A | Produkta speciālā zīme | C | Modeļa identifikators | G | Ilgadējais enerģijas patēriņš |
| | B | Piegādātājs | D | Energoefektivitātes klase | H | Gatavības režīma elektroenerģijas patēriņš |
| | E | Ekrāna redzamās daļas izmērs pa diagonāli | | | I | Izslēgtā režīma elektroenerģijas patēriņš |
| | F | Aktīvā režīma elektroenerģijas patēriņš | | | J | Ekrāna izšķirtspēja |
| | K | Enerģijas patēriņš XYZ kWh gadā, ņemot vērā televizora elektroenerģijas patēriņu, darbojoties 365 dienas, četras stundas dienā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no tā, kā televizors tiks izmantots. | | | | |
| L | Kad televizors ir izslēgts ar tālvadības pultī un nedarbojas neviena funkcija. | | | | | |
| M | Nominālais strāvas patēriņš norādīts etiķetē televizora korpusa aizmugurē. | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|---|---|----------|----------------------------------|----------|-------------------------------------|
| Polski | A | Karta produktu | C | Identyfikator modelu | G | Roczne zużycie energii |
| | B | Dostawca | D | Klasa efektywności energetycznej | H | Zużycie energii w trybie czuwania |
| | E | Przekątna widzialna ekranu | | | I | Zużycie energii w trybie wyłączenia |
| | F | Zużycie energii w trybie włączenia | | | J | Rozdzielczość ekranu |
| | K | Zużycie energii XYZ kWh/rok na podstawie zużycia energii przez telewizor działający 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora. | | | | |
| L | Wyłączenie telewizora za pomocą pilota i brak aktywnych funkcji. | | | | | |
| M | Informację na temat znamionowego poboru mocy znajdującą się na etykiecie na tylnej obudowie telewizora. | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|---|--|----------|-----------------------------|----------|--|
| Magyar | A | Terméksimertető adatlap | C | Típusazonosító | G | Éves energiafogyasztás |
| | B | Beszállító | D | Energiahatékonysági osztály | H | Készenléti üzemmódbeli energiafogyasztás |
| | E | Látható képátló nagysága | | | I | Kikapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztás |
| | F | Bekapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztás | | | J | Képernyőfelbontás |
| | K | A televíziókészülék napi 4 óras üzem mellett az év 365 napjára vetítve évente XYZ kWh mennyiségű energiát fogyaszt. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ. | | | | |
| L | Amikor a TV-t a távirányítóval kapcsolják ki, és nincs aktív funkció. | | | | | |
| M | További információért a névleges energiafogyasztással kapcsolatban olvassa el a TV hátulsó burkolatán található címkét. | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|--|---|----------|-----------------------------|----------|--|
| Česky | A | Informační list výrobku | C | Identifikační značka modelu | G | Roční spotřeba elektrické energie |
| | B | Dodavatel | D | Třída energetické účinnosti | H | Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu |
| | E | Viditelná úhlopříčka obrazovky | | | I | Spotřeba elektrické energie ve vypnutém stavu |
| | F | Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu | | | J | Rozlišení obrazovky |
| | K | Spotřeba elektrické energie XYZ kWh za rok vycházející ze spotřeby elektrické energie televizního přijímače, který je v provozu 4 hodiny denně po dobu 365 dnů. Skutečná spotřeba elektrické energie závisí na způsobu použití televizního přijímače. | | | | |
| L | Když je televizor vypnutý dálkovým ovladačem a není aktivní žádná funkce. | | | | | |
| M | Informace o jmenovitém příkonu najdete na štítku na zadním krytu televizoru. | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|---|---|----------|---------------------------|----------|--|
| Ελληνικά | A | Δελτίο προϊόντος | C | Αναγνωριστικό μοντέλου | G | Ετήσια κατανάλωση ενέργειας |
| | B | Προμηθευτής | D | Τάξη ενεργειακής απόδοσης | H | Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής |
| | E | Ορατή διαγώνιος οθόνης | | | I | Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας |
| | F | Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας | | | J | Ανάλυση οθόνης |
| | K | Κατανάλωση ενέργειας XYZ kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος από την τηλεόραση για τετράωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημερές. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής. | | | | |
| L | Όταν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη από το τηλεχειριστήριο και δεν υπάρχουν ενεργές λειτουργίες. | | | | | |
| M | Για τις πληροφορίες ονομαστικής κατανάλωσης ισχύος, ανατρέξτε στην ετικέτα στο πίσω κάλυμμα της τηλεόρασης. | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|---|--|----------|--------------------------|----------|---------------------------|
| Türkçe | A | Ürün fişi | C | Model No | G | Yıllık enerji tüketimi |
| | B | Tedarikçi | D | Enerji verimlilik sınıfı | H | Beklemede güç tüketimi |
| | E | Görülebilir ekran köşegeni | | | I | Kapalı modda güç tüketimi |
| | F | Açık modda güç tüketimi | | | J | Ekran çözünürlüğü |
| | K | 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan televizyonun tükettiği güç referans alınarak yılda XYZ kWh enerji tüketimi. Güncel enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına bağlı olacaktır. | | | | |
| L | Televizyon uzaktan ku manda ile kapatıldığında ve aktif fonksiyon yokken. | | | | | |
| M | Nominal güç tüketim bilgisi için televizyonun arka kapağındaki etikete bakın. | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|---|---|----------|---------------------------------|----------|------------------------------------|
| Hrvatski | A | Podatkovni list proizvoda | C | ID modela | G | Godišnji utrošak energije |
| | B | Dobavljač | D | Razred energetske učinkovitosti | H | Utrošak energije u pripravnosti |
| | E | Dijagonala vidljivog zaslona | | | I | Utrošak energije pri isključenosti |
| | F | Utrošak energije pri uključenosti | | | J | Razlučivost zaslona |
| | K | Utrošak energije iznosi XYZ kWh godišnje na temelju utroška energije televizora koji radi četiri sata dnevno 365 dana u godini. Stvarni utrošak energije ovisit će o tome kako se upotrebljava televizor. | | | | |
| L | Kada se televizor isključí daljinskim upravljačem i nijedna funkcija nije aktivna. | | | | | |
| M | Za informacije o nazivnoj snazi pogledajte nalepnicu na stražnjem pokrovu televizora. | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|--|---|----------|----------------------------------|----------|---|
| Slovensky | A | Opis výrobku | C | Identifikačný znak modelu | G | Ročná spotreba elektrickej energie |
| | B | Dodávateľ | D | Trieda energetickej efektívnosti | H | Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime |
| | E | Uhlopriečka viditeľnej časti obrazovky | | | I | Spotreba elektrickej energie v režime vypnutia |
| | F | Spotreba elektrickej energie v režime zapnutia | | | J | Rozlíšenie obrazovky |
| | K | Spotreba energie XYZ kWh za rok na základe spotreby elektrickej energie televizora, ktorý je v činnosti 4 hodiny denne počas 365 dní. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako sa televizor používa. | | | | |
| L | Keďže televizor vypnutý diaľkovým ovládačom a nie je aktívna žiadna funkcia. | | | | | |
| M | Údaje o menovitom príkone sú uvedené na štítku na zadnom kryte televizora. | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|--|---|----------|--------------------|----------|--|
| Eesti | A | Tootekirjeldus | C | Mudelitähis | G | Aastane energiatarbimine |
| | B | Tarnija | D | Energiaühuse klass | H | Ooteseisundi elektritarbimine |
| | E | Ekraani nähtava osa diagonaal | | | I | Väljalülitatud seisundi elektritarbimine |
| | F | Sisselülitatud seisundi elektritarbimine | | | J | Ekraani resolutsioon |
| | K | Energiaarbimine XYZ kWh aastas, eeldusel et televisor töötab neli tundi päevas ja 365 päeva aastas. Tegelik energiatarbimine oleneb televiisori kasutusviisist. | | | | |
| L | Kui teler on kaugjuhtimispuldiga välja lülitatud ning ükski funktsioon ei tööta. | | | | | |
| M | Nimivõimsustarbe alase teabe leiate teleri tagakattel olevalt sildilt. | | | | | |