

AP721674 Tankul vezeték nélküli töltő

FRONT PART

AP721674 Tankul vezeték nélküli töltő - Használati utasítás (HUN)



Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el ezt a használati utasítást és tartsa meg a jövőbeli felhasználáshoz.

Termék áttekintése:



Jellemzők:

Hatótávolság: akár 6 mm

C típusú bemenet: 5V \equiv 2A
Vezetéknélküli kimenet: 5V \equiv 1A, 5W
USB kimenet: 5V \equiv 1A
Minden Qi technológiás mobil eszközhöz alkalmas.

Működés:

- Csatlakoztassa a C típusú kábelt a vezeték nélküli töltő portjához, a kábel másik végét pedig egy USB-porthoz vagy egy USB AC adapterhez. Egy fehér fény villogása jelzi, hogy a töltő megfelelően csatlakoztatva van, és készen áll a használatra.
- Csatlakoztassa a tölteni kívánt eszközt az USB-kimenethez egy USB-csatlakozós kábel segítségével. A vezeték nélküli töltő használatához helyezze Qi-kompatibilis eszközét a vezeték nélküli töltő tetejére, ügyelve arra, hogy a vezeték nélküli embléma középen legyen. Egyszerre akár 2 készüléket is tölthet.
- Ha a vezeték nélküli töltés megfelelően működik, egy fehér jelzőfény világít.

Figyelem: Ha a telefonja védőtokkal van ellátva, lehet, hogy le kell vennie a tokot a sikeres csatlakozáshoz.

Figyelmeztetések:

- Ne tegye ki az eszközt esőnek vagy nyirkos környezetnek.
- Előzze meg, hogy az eszköz leessen, mert az komoly sérüléseket okozhat.
- Ne szedje szét, ne javítsa és ne alakítsa át az eszközt önállóan, lépjen kapcsolatba szakemberrel.
- Hogy minden kockázatot elkerüljön, ne dobja az eszközt helytelen szemetesbe vagy tűzbe.
- Száraz ruhával takarítsa az eszközt.
- Ne tegye az eszközt hőforrás mellé, vagy ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak.
- Ne tegyen semmiféle fém eszközt a készülékbe, mert rövidzárlatot okozhat.
- Hogy minden kockázatot elkerüljön, ne tegyen semmiféle fém tárgyat a töltő és a mobil eszköz közé a töltés során.
- Ne használjon fém házzal rendelkező mobil eszközt.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy az eszköz elektromos élettartamának lejártá után az Ön háztartási hulladékától elkülönítetten kell újrahasznosítani. Ennek megfelelően dobja a kijelölt hulladékgyűjtőbe. További információkért hívja a helyi hatóságokat.

Cikkszám: AP721674
Forgalmazó: Cool collection, Budapest Pf.:176,
1476, Magyarország
Cégjegyzékszám: 01-09-278783
Származási ország: Kína



BACK PART

AP721674 Organizer Charger Tankul User manual (Eng)



It is recommended to read this user manual carefully and keep it for future reference.

Product Overview:



Specifications:

Working distance: Up to 6mm
Type C Input: 5V \equiv 2A
Wireless output: 5V \equiv 1A, 5W
USB Output: 5V \equiv 1A
Suitable for all mobile devices with Qi technology.

Operation:

- Connect the C type cable into the port of the wireless charger and the other end of the cable into a USB port or into a USB AC adapter. A white light will blink indicating that the charger is connected properly and ready to use.
- Connect the device that you want to charge to the USB output, using a cable with USB connection. To use the wireless charger, put your Qi compatible device on top of the wireless charger, ensuring that it is centered with the wireless logo. You can charge up to 2 devices at the same time.
- When the wireless charge is working properly a white light indicator will light up.

Note: If your phone has a protective case you may need to remove it for a successful connection when using the wireless charger.

Warnings:

- Do not expose this product to rain or damp conditions.
- Prevent this item from falling as it could cause serious damage.
- Do not dismantle, repair or modify this product by yourself, contact an authorized specialist.
- In order to avoid any risk, do not dispose of this product inappropriately or throw it into the fire.
- Clean it with a dry cloth.
- Do not place this item near sources of heat or expose to direct sunlight.
- Do not insert any metal objects into this device as there is a risk of causing a short circuit in the unit.
- To avoid risk, do not place any metal objects between the charger and the mobile device during the charging process.
- Do not use mobile devices with a metal case.



This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the devices electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this material for proper recycling. For more information, contact your local authorities.

Item number: AP721674
Distributor: Cool collection, Budapest POB.176,
1476, Hungary
Registration Nr.: 01 09 278783



MADE IN PRC